FICHE PÉDAGOGIQUE PEDRO - N°1

« Assemblage du Robot Pedro »

(Durée : 2h – Difficulté : ★)

o Objectif pédagogique

Découvrir le robot Pedro, comprendre son fonctionnement de base et explorer ses différents modes de contrôle.


Les élèves apprendront :

- Des notions de robotiques (la programmation, les systèmes embarqués, les systèmes d'engrenage planétaire
- Le fonctionnement d'une imprimante 3D
- À identifier les composants d'un robot
- À assembler un robot


Matériel nécessaire

- Tous les éléments du robot **Pedro** imprimé en 3D
- 2 roulements à bille
- 4 servomoteurs à rotation continue (360°)
- 1 câble micro USB
- Batterie 7.4V
- Carte Electronique Pedro Rev3
- PC (Windows, Linux ou OS X) avec Arduino IDE installé






Étape 1 – La base





- Placer la batterie dans la base et fermer le couvercle
- Placer la carte électronique au milieu de la base
- Connecter la batterie avec la carte
- Positionner le 1er servomoteur dans son emplacement (le câble doit être orienteré vers la cartes)



- Connecter le servomoteur aux broches de la carte (Pin D5)
- Placer le 1er système d'engrenage planétaire au dessus du servo
- Placer ensuite l'engrenage au centre et appuyer légèrement pour qu'il se fixe sur la tête du servomoteu
- Allumer la carte (Bouton on/off), le système d'engrenage doit tourner dans les 2 senss

Étape 2 – L'épaule





- Insérer le 2^e servomoteur dans l'épaule du robot
- Le servomoteur doit être orinté avec le câble vers le bas
- Relier le support épaule avec l'épaule
- Placer tout l'épaule au dessus de l'engrenage planétaire
- Appuyer jusqu'a ce que l'épaule soit fixé sur le système engrenage planétaire
- Trouner légèrement l'épaule de gauche à droite afin de vérifier la rotation du système planétaire
- Vicer la base avec les 3 vices

Rédaction en cours ...